


ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ ГАМАК ПРАВИЛЬНО

Перед встановленням гамака, знайдіть ідеальне місце. Необхідно 2 дерева або інші кріплення на відстані мінімум 3м, оптимальна дистанція 4.5м. Впевніться у безпеці цього місця.



ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ, АЛЕ **ДУЖЕ ВАЖЛИВИХ** ПРАВИЛ



не перевантажуйте гамак більше рекомендованої ваги



волокна тканини при намоканні мають властивість мігрувати, тому не рекомендуємо використовувати гамак у випадку його намокання



не рекомендуємо лишати гамак на сонці на довгий час (тиждень і більше). Нитка нейлону втрачає свої властивості під впливом сонячних променів



унікайте гострих та ріжучих предметів в кишенях, вони можуть з легкістю пошкодити тканину



рекомендуємо знімати взуття перед тим як лягати в гамак, взуття може пошкодити тканину

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ G-СТРОПИ

1




Закріпіть стропи на дереві. Зробіть петлю навколо дерева **простягнувши гачок через отвір в стропі.**

2



Закріпіть петлю від гамака на **G-гачку**

3



Для більшої безпеки простягніть 2 кінця стропи **через отвір в G-гачку**

Тепер можна **регулювати висоту гамака не знімаючи гачок** зі стропа.

Відпочивайте разом з LELEKA
Freedom is so easy